

サドル付分水栓の止水機構上部に取り付け、ハンドルを廻し上下させるだけで、穿孔作業が完了する製品です。



#### ■ 施工手順

1. 分水栓の穿孔機取付け口よりキャップを取外します。
2. 分水栓の穿孔機取付け口に穿孔機を取付けます。
3. 本体軸の角部にハンドルを取付け、ゆっくり右回転させ穿孔を行います。
4. ハンドルが軽くなったら穿孔終了です。
5. ハンドルを左回転させカッターを上げます。
6. 完全にカッターが引き上げられましたら、分水栓のコックを閉じてから、穿孔機取付け口より穿孔機を取外します。
7. 最初に取外したキャップを分水栓に取り付けて作業完了です。

#### ■ 仕様

口径:20・25

適用管種:水道配水用ポリエチレン管(HPPE) JWWA K 144、PTC K03